

**ARMOURJOINT** лучше устанавливать используя подставки **ARMOURFIX**. Подставка **ARMOURFIX** устанавливается в местах соединения рельс-форм **ARMOURJOINTS** и одна подставка **ARMOURFIX** устанавливается по середине рельс-формы (шаг 1,5 м). И так по всей линии опалубки. Подставки **ARMOURFIX** устанавливаются со стороны открытого дюбеля (пластиковые втулки внутри карты бетонирования).

1. Снять пластиковый болт М8 с места соединения опалубок.
2. Соединить опалубку и вставить пружинисты (SPIROL) в отверстие 10мм x 20мм.
3. Установить металлический наконечник М8 от подставки **ARMOURFIX** сквозь пружинистый штифт (spirol).
4. Установить шайбу М8 и затянуть соединение гайкой-барашек М8.
5. Соединить металлический наконечник с подставкой **ARMOURFIX**.



6. Зафиксировать металлический наконечник с подставкой **ARMOURFIX** с помощью болта и гайки-барашек.



7. Установить вторую подставку **ARMOURFIX** по середине опалубки.
8. Установить третью подставку **ARMOURFIX** на следующем соединении опалубок.
9. Используя строительный шнур установите опалубку чуть выше финишного уровня пола позиционируя опалубку таким образом чтобы шнур был посередине между профилями 40 x 10мм.
10. Начиная с первой подставки в линии установки опалубки вбейте фиксирующий металлический штифт (диаметр 14 - 20мм, длина 600мм) в основание через отверстие в задней части **ARMOURFIX**. Используя металлические штифты и деревянные клинья зафиксируйте опалубку где это необходимо.
11. Отрегулируйте высоту опалубки с помощью **ARMOURFIX**.

